

Týdenní elektronický časovač FKEF20 (spínací zásuvka)

Digitální spínací zásuvka slouží k časovému spínání domácích spotřebičů. Pokud potřebujeme zapnout nebo vypnout spotřebič v určitém časovém rozmezí, stačí naprogramovat zásuvku dle níže uvedených pokynů a připojit spotřebič do digitální spínací zásuvky.



Upozornění

Pokud není displej funkční, zapojte FKEF20 do zásuvky 230VAC a nechte ji nabíjet. Za cca 2 hodiny se displej rozsvítí a FKEF20 je plně funkční.

Pro plné nabití nechte v zásuvce cca 12 hodin.

Úvod

- 1.FKEF20 má celkem 8 nastavitelných časových programů (ON-ZAPNUTO / OFF-VYPNUTO).
2. Možnost manuálního nebo automatického ovládání (ON / AUTO / OFF).
3. 12/24 hodinový cyklus se mění pomocí přepínače.
4. Další funkcí je možnost nastavení letního času.
5. Dále je zde k dispozici 16 kombinací dnů nebo bloků dnů:
Po (MO), Út, St, Čt, Pá, So, Ne - jeden den v týdnu
Po (MO) Út St Čt Pá So Ne - každý den v týdnu (po celý týden)
Po (MO), Út, St, Čt, Pá - pouze v pracovní dny
So (SA), Ne - pouze o víkend
Po (MO) Út St Čt Pá So - v pracovní dny a v sobotu
Po (MO) St, Pá - pouze v pondělí, ve středu a v pátek
Út (TU), Čt, So - pouze v úterý, ve čtvrtek a v sobotu
Po (MO) Út St - v pondělí až středu
Čt (TH), Pá, So - ve čtvrtek až sobotu
Po, St, Pá, Ne - v pondělí, ve středu, v pátek a neděli

Instalace

1. Zapojíme FKEF20 do zásuvky 230VAC.
2. Necháme přibližně 12hod. nabíjet.
3. Po nabití vymažeme všechny uložené informace stisknutím tl. **MASTER CLEAR**, a to špičatým předmětem jako je tužka nebo pero.
4. FKEF20 je nyní připravena k Vašemu nastavení a užití.

Nastavení přesného času

1. Stiskneme tl. **CLOCK** a držíme, k tomu vícenásobným stisknutím tl. **DAY** nastavíme aktuální den. Stejným způsobem, stisknutím tl. **HOURL** nebo tl. **MINUTE** nastavíme hodiny a minuty přesného času. Když nastavujeme tl. **DAY**, **HOURL** nebo **MINUTE**, urychlíme nastavení přidržením tlačítka.
2. Uvolněním obou tl., den a čas bude nastaven.
3. Pro smazání nesprávně zadaného údaje stačí zopakovat bod 1.

Nastavení programů

1. Stiskneme tl. **TIMER** uvolníme. Nastavíme spuštění prvního čas.programu 1_ON(ZAPNUTÍ).
2. Stiskneme tl. **DAY** pro výběr dne nebo bloku dnů v týdnu. Nastavíme čas 1_ON tl. **HOURL** a **MINUTE**.
3. Stiskneme tl. **TIMER** znovu a nastavíme ukončení prvního čas.programu 1_OFF(VYPNUTÍ) stejným způsobem jako 1_ON.
4. Opětovným stisknutím tl. **TIMER** lze nastavit 8 čas.programů.
Např.: **TIMER ON** (zásuvka zapnuta) v 18:15 a **TIMER OFF**(zásuvka vypnuta) v 22:15 každý den
a. stiskneme **TIMER** a na displeji se objeví"1_ON"
b. stiskneme **DAY** (den)....." MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU"

- c.HOURL(hodina)..... 18:00 nebo 6:00PM
d.MINUTE(minuty)..... 18:15 nebo 6:15PM
e.TIMER....."1_OFF"
f. opakujeme body b až d po nastavení..... 22:15 nebo 10:15PM

Pomocí tl.**CLOCK** se lze během nastavování programu kdykoliv vrátit do běžného režimu.

TIP: Po vyzkoušení nastavených programů zajistěte, aby nastavení nebylo duální, speciálně pokud užíváte volbu v blocích.

Nastavení funkce ON / AUTO / OFF

1. Stiskneme tl. **ON/AUTO/OFF** a vybereme ze tří módů.
2. Nápis **MANUAL ON** -zásuvka je trvale zapnuta. **MANUAL OFF** - zásuvka je trvale vypnuta. **AUTO** - zásuvka pracuje dle nastavených programů.
3. Po přepnutí z **MANUAL** na **AUTO**, bude FKEF20 obsahovat nastavení z módu **MANUAL** (buď zapnuto nebo vypnuto) až do dalšího přeprogramování.

12/24 hodinový mód

Stiskneme tl. **CLOCK** a **TIMER** současně a vybereme mezi 12-ti a 24-hodinovým módem.

Letní čas

1. Stiskneme tl. **CLOCK** a **ON/AUTO/OFF** současně a na displeji se zobrazí nápis " **SUMMER**".
2. Čas bude ukazovat o hodinu více.
3. Opětovným stisknutím tlačítek se čas vrátí do původního stavu.

Upozornění !Přístroj nepoužívat do zásuvek, kde jištění je větší než 16A. Možnost spínání indukčních zátěží max.2A. Vždy zkontrolujte zástrčku z přístroje zda-li je plně zasunuta do výstupu FKEF20. Jestliže je potřeba FKEF20 očistit, vypněte ji a čistěte suchým hadříkem.

Zapojené elektrické spotřebiče nenechávejte bez dozoru.

CHRAŇTE FKEF20 PŘED VODOU A NEČISTĚTE ROZPOUŠTĚDLY!!

Opravné tlačítko

Tlačítkem **RES/RCL** vymažete právě nastavenou hodnotu, ne však celou paměť.

Specifikace

Napětí 230V ~ 50Hz
Max. zatížení 16A, 3500W
Min. nast. čas 1min
Prac. teplota -10 až +50°C
Rozptyl +/-1min za měsíc
Kapacita baterie Ni Cd 1.2V>100hodin



LIKVIDACE VÝROBKU FKEF20

Vážený zákazníku, pokud se někdy v budoucnu rozhodnete tento výrobek vyházovat, pak, prosím, mějte na paměti, že mnoho z jeho částí je vyrobeno z materiálů, které mohou být recyklovány. Nevyhazujte proto, prosím výrobek do běžného odpadu, ale přenechte ho k recyklaci v zařízení, které je k tomu ve vašem regionu určeno.

Tento návod k použití je publikace firmy FK technics spol. s r.o.
Návod odpovídá technickému stavu při tisku.
Změny vyhrazeny !

2/2008

FK technics, spol.s r.o.